


PEARL DRUM RACK SYSTEM

DR-80

取扱説明書

この度は、パールドラムラックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧ください。





<セット内容>


• バー / 38x38x900mm (x3)	• スチールレッグ w/ボルト・ワッシャー (38.1x706mm) (x4)
• ジョイント・アセンブリー (x2)	• ボルト (S) w/ワッシャー (M10 x 25mm) x 2
• 上部リンクプレート w/レッグ・ブラケット	• スペーサー x 2
• 下部リンクプレート w/ナット	• PC-08 パイプクランプ (x4)
• ボルト (S) w/ワッシャー (M10 x 25mm) x 2	• 六角レンチ (x1)

組み立て方法


すべてのバーは、接続された状態で工場から出荷されております。付属のスチール・レッグをジョイント・アセンブリーのレッグブラケットに取り付けければ、ドラムラックが簡単に組み立てられます。




1: ジョイント・アセンブリーのレッグ・ブラケットに、スチール・レッグの先端を差し込み、ボルト (S) で固定します (図1, 2)。



2: レッグ上端部にスペーサーを通し、左右のバーの末端部から下からはめ込みます (図3)。



3: 左右のバーの上部からレッグ上端部にボルト/ワッシャーをネジ込み、付属の六角レンチで固定します (図4)。



4: バーとバーの接続角度はボルト (L) で調整できます。角度が決まったら、付属の六角レンチで固定してください (図5)。

Pearl

パール楽器製造株式会社

〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1
電話: 047-484-9111 (代表)

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1
電話: 047-450-1090 (テクニカルサポート)

<http://www.pearlgakki.com>

製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。

Printed in China.
-202009-