




コンサートスネアスタンド スペアパーツリスト

S-885L

S-700L




S-885L



| | S-88A | 上部一式 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| A | S-88A | 上部一式 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 1 | S-85C | アームカバー | ¥200 | ¥220 |
| 2 | M-8C | ハンドルナット(ワッシャー付) | ¥500 | ¥550 |

| | BA-92BS | 脚部一式 | 本体価格 | 税込価格 |
|-----|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| B | BA-92BS | 脚部一式 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| 1 | DJ-70A | ダイカストジョイント一式 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 1-A | NB-7N | ナイロンブッシング | ¥200 | ¥220 |
| 1-B | SN-635 | クランクボルト (ナイロンワッシャー付) | ¥200 | ¥220 |
| 1-C | M-6N | ウイングナット(ワッシャー付) | ¥300 | ¥330 |
| 1-D | SB-44 | アレンスクリュー | ¥100 | ¥110 |
| 2 | M-820N | ウイングボルト | ¥350 | ¥385 |
| 3 | R-10 | ラバーチップ(脚ゴム) | ¥300 | ¥330 |

S-700L



| A S-70A 上部一式 | | 本体価格 | 税込価格 |
|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | S-70AA アーム部一式 | ¥4,000 | ¥4,400 |
| 1-A | S-75C アームカバー | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 2 | SN-70A クランクボルトセット | ¥200 | ¥220 |
| 2-A | SC-33 クランクボルト | ¥500 | ¥550 |
| 2-B | SP-17 スプリング | ¥300 | ¥330 |
| 2-C | M-8AN ウイングナット(ワッシャー付) | ¥100 | ¥110 |
| | | ¥250 | ¥275 |

| B S-70BL 脚部一式 | | 本体価格 | 税込価格 |
|---------------|---------------------|--------|--------|
| 1 | DJ-56A ダイカストジョイント一式 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| 1-A | M-815N ウイングボルト | ¥1,300 | ¥1,430 |
| 1-B | SB-44 アレンスクリュー | ¥300 | ¥330 |
| 2 | M-815N ウイングボルト | ¥100 | ¥110 |
| 3 | NP-12 ラバーチップ (脚ゴム) | ¥300 | ¥330 |
| | | ¥250 | ¥275 |